

CONTROL REMOTO TÁCTIL LED RGB+WW+CW

MI-1972



Dispone de 16 millones de colores para elegir, regulador, cambios de color, control de saturación y ajuste de la temperatura del color, que se puede controlar desde el mando o el teléfono móvil.

CONEXIÓN / DESCONEXIÓN

Conexión: Apague, vuelva a encender y en los siguientes tres segundos, pulse tres veces cualquiera de los botones de encendido individual. Cuando la luz verde parpadee tres veces, significará que la conexión se ha realizado correctamente.

Desconexión: Apague la luminaria, vuelva a encender y en los siguientes tres segundos, pulse cinco veces el botón de encendido individual que esté conectado o el botón de encendido general. Cuando la luz roja parpadee diez veces, significará que la desconexión se ha realizado correctamente. De no ser así, repita de nuevo todo el proceso.

MODOS

- M1: Modo fuego
- M2: Cambio gradual arco iris
- M3: Cambio de temperatura del color
- M4: Cambio RGB y temperatura del color
- M5: Destellos arco iris
- M6: Destellos de color al azar
- M7: Cambio gradual rojo+destellos
- M8: Cambio gradual verde+destellos
- M9: Cambio gradual azul+destellos

Nota: Tanto los colores como la velocidad se pueden regular en cualquier modo.