

NUOVO[®]

FOCO LED CARRIL MONOFÁSICO

3000K



RoHS



DATOS TÉCNICOS	NU-7550	NU-7551	NU-7560	NU-7561	NU-7570	NU-7571
Voltaje:	200 ~ 240 VAC		200 ~ 240 VAC		200 ~ 240 VAC	
Potencia:	10W		20W		30W	
Lúmenes:	907 Lm	780 Lm	1569 Lm	1412 Lm	2554 Lm	2263 Lm
Tamaño:	ø 60 x 100 mm		ø 80 x 120 mm		ø 90 x 120 mm	
IP:	IP20		IP20		IP20	
Material:	Aluminio y Plástico		Aluminio y Plástico		Aluminio y Plástico	
Color:	Blanco	Negro	Blanco	Negro	Blanco	Negro
Ángulo de luz:	38°		38°		38°	
Rotación del foco:	355°		355°		355°	
Vida útil:	30.000 horas		30.000 horas		30.000 horas	
LED SAN'AN CHIPS						
Tipo de LED:	COB		COB		COB	
RA:	≥ 91		≥ 91		≥ 91	
Tono:	3000 K		3000 K		3000 K	
Entrada de corriente:	250 mA		450 mA		700 mA	
Entrada de voltaje:	36 VDC		36 VDC		36 VDC	
DRIVER ALLWAY						
Regulable:	No		No		No	
Entrada:	200 ~240 VAC		200 ~240 VAC		200 ~240 VAC	
Salida:	250 mA 36 VDC		450 mA 36 VDC		7000 mA 36 VDC	
Driver aislado:	Sí		Sí		Sí	

INSTALACIÓN

La manipulación de cualquier componente eléctrico puede poner en riesgo su seguridad. Por lo tanto, aquellos que deseen instalar esta luminaria de carril, deben realizar algunas conexiones eléctricas en la caja de distribución. En la mayoría de los casos las casas, la luminaria de los techos se ubica justo debajo del punto de conexión de dicha caja, por lo que debe prestar especial atención al retirar la luminaria.

Paso 1: Desconecte la corriente eléctrica.

Paso 2: Desinstale la luminaria del punto de conexión de la caja de distribución.

Normalmente, dicha luminaria se encuentra atornillada al techo a la caja de distribución, por lo que es muy fácil desinstalarla. Después, observe las bornas del punto de conexión retire la caja de distribución y tome nota de los cables que aparecen, ya que el nuevo foco de carril debe conectarse a ellos en la misma posición. Por último, desconecte los cables de la luminaria que haya desinstalado.

Paso 3: Cablee el conector.

Dependiendo del tipo de luminaria del que se trate, las conexiones se harán atornillando los cables directamente a los terminales del conector o uniéndolos todos con conectores de plástico.

Paso 4: Instale la luminaria en el carril como se muestra en el ejemplo:

