

Manual de instrucciones *(Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar este producto)*

Este adaptador universal es una unidad compacta de una sola pieza con cuatro adaptadores internacionales y ofrece un obturador de seguridad para niños, luz indicadora de encendido y protector contra sobretensiones.

Este artículo se adapta a los enchufes de Europa, Reino Unido, Estados Unidos, China, Japón, Australia, España y casi todos los países del mundo.



1. Para Europa, simplemente saque el tapón por el medio. Después de usarlo, vuelva a colocar el tapón en el orificio.
2. Para Reino Unido, presione el botón hasta la posición “UNLOCK” (Desbloquear). El enchufe se abrirá, saque el pasador de plástico blanco y luego presione el botón hasta la posición “LOCK” (Bloquear). Después de usarlo, presione el botón hasta la posición “UNLOCK” y vuelva a empujar el enchufe dentro del orificio; entonces, presione el botón hasta la posición “LOCK”.
3. Para EEUU, Japón, China, Australia y Tailandia, presione el botón a la posición “UNLOCK”, el enchufe se girará, luego gire manualmente el enchufe al ángulo que desee y posicione el botón en “LOCK”. Después de usarlo, ponga el botón en la posición “UNLOCK” y vuelva a empujar el enchufe dentro del orificio y coloque nuevamente el botón en posición “LOCK”.
4. Puede enchufarlo a cualquier toma de corriente disponible y luego conectar su dispositivo al adaptador universal. Si la luz indicadora se ilumina en rojo, significa que el adaptador universal está funcionando.

Advertencia:

1. Asegúrese de que sus manos estén secas antes de utilizar el adaptador universal.
2. Mantener fuera del alcance de los niños.
3. Esta unidad NO convierte voltaje. Asegúrese de que la toma de corriente que desea utilizar tenga el voltaje adecuado para el dispositivo antes de utilizar el adaptador para evitar posibles daños en el dispositivo.
4. No conecte más de un enchufe a la vez cuando utilice el producto.


RoHS
