




MANUAL DOWNLIGHT LED EXTRAPLANO

1. Asegúrese de desconectar la electricidad antes de instalar el downlight.




2. Realice un orificio en el techo para instalar el downlight.




3. Conecte la entrada del driver a la fase en una caja de distribución.

Blanco (Neutro) a Azul
Negro (Fase) a Marrón



4. Coloque el driver dentro del orificio realizado en el techo. Conecte el conector macho del downlight al conector hembra del driver. Empuje hacia arriba los muelles, dejando el downlight dentro del orificio.



5. Asegúrese de que todas las conexiones eléctricas siguen este esquema antes de volver a conectar la electricidad.

