




Esquema de conexión (los accesorios internos se representan en el cuadrado con líneas discontinuas)
 K corresponde al contacto que conecta la bobina en serie. Se activa/desactiva con la caja moldeada.



Tensión: 400 V, 415 V

La bobina de disparo hará que la caja moldeada se dispare cuando la tensión de funcionamiento se encuentre entre el 70%~110% de la tensión nominal de control.

Referencia	Descripción	Intensidad nominal	Tensión nominal
WE-9415	Bobina de disparo	250 A	415 V